



INSIGHT >B

clear screen, clear view!

Made in Germany

Anleitung Insight-Liquid

- Reinigen Sie die Klarsicht-Schutzscheibe gründlich mit einem Microfasertuch, diese muss trocken und fettfrei sein. Zur Reinigung muss Isopropanol verwendet werden.
- Sprühen Sie nun das Insight-Liquid sorgfältig von oben nach unten auf. Die Oberfläche muss vollständig benetzt sein, nur so kann sich das Liquid vernetzen.
- Das Liquid braucht nun 24h um vollständig auszuhärten.

Instructions Insight-Liquid

- clean the clear view disc with a microfiber cloth, it must be dry and free of grease. Isopropanol must be used for cleaning.
- Now spray the Insight-Liquid carefully from the outside to the inside. The surface must be completely wetted, this is the only way the liquid can cross-link.
- The liquid now needs 24 hours to cure completely.